

# Klemmplan Olga

	von				zu			
LFD-Nr:	Gerät	Bezeichnung	Klemme	Kabel	Gerät	Bezeichnung	LFD-Nr	Farbe
1	Zündschloß	Licht- Steuerung	1	1	unter Sitz	F3 - A	88	sw
2	Zündschloß	Zünd, DF, BI, Br-L, Hupe	2	1	unter Sitz	F1/F2 - A	2	rt
3	Zündschloß	Plus	3 (30)	1	unter Sitz	F5 - A	92	bn
4	Zündschloß	Parklicht	5	1	unter Sitz	F4 - A	90	ws
5	Blinker- VL	Masse	Masse	2	Masse Rahmen	Masse		
6	Blinker- VL	+ BLL-vorn	BLL	2	KL 6	BL-L	LLV	sw
7	Scheinwerfer	Masse	Masse	3	KL 5	Masse	LLV	bn
8	Scheinwerfer	Standlicht	SL	3	KL 8	SL;RL	LLV	ge
9	Scheinwerfer	Abblendl.	ABL	3	KL 9	ABL	69	hbn
10	Scheinwerfer	Fernlicht	FL	3	KL 10	FL	68	bl
11	Rücklicht	Rücklicht Motorrad	RL	4	KL 11	SL;RL	LDM	ws
12	Rücklicht	Bremslicht Motor.	Stop	4	KL 12	Stop	LDM	sw
13	Blinker-HL	+ BLL-hinten	BLL	4	KL 13	BL-L	LDM	rt
14	Blinker- HL	Masse	Masse	4	KL 14	Masse	LDM	bn
15	AHK	Masse	Masse	5	KL 15	Masse	LDM	bn
16	AHK	Bremslicht Hänger	Stop	5	KL 16	Stop	LDM	vorh.
17	AHK	Rücklicht Hänger	RL	5	KL 17	SL;RL	LDM	sw
18	AHK	BLR Hänger	BLR	5	KL 18	BL-R	LDM	gegn
19	AHK	BLL Hänger	BLL	5	KL 19	BL-L	LDM	bl
40	Lichtmaschine	Plus	Plus	11	KL 20	" + "	LDM	sw
41	Lichtmaschine	Ladekontrolle	LK	11	KL 21	LK	LDM	ge
42	Lichtmaschine	DF	DF	11	KL 22,	DF/15	LDM	rt
43	Zündung	Plus	15	12	KL 23	15	LDM	rt
44	Zündung	Masse	Masse	12	KL 24	Masse	LDM	bn
45	Fußbrems- schalter	49	FBS 1	13	KL 25	49	LDM	sw
46	Fußbrems- schalter	FBS	FBS 2	13	KL 26	Relais Bremse Spule	LDM	ws
47	Leerlaufschalter	Neutral	N	14	KL 27	Neutral	LDL	?
48	Bordsteckdose Hinten	BSDH	Plus	15	KL 28	Plus	LDM	sw
49	Bordsteckdose Hinten	BSDH	Masse	15	KL 29	Masse	LDM	rt
50	Dioden	Plus	Warnblink	16	KL 34	Warnblink	LLV	gegn
51	Dioden	Minus 1	BLL	16	KL 19	BLL	LDM	ge
52	Dioden	Minus 2	BLR	16	KL 18	BLR	LDM	ge
53	Hupen	Masse	Masse	17	KL 30	Masse	LDM	sw
54	Hupen	Hupe +	Plus	17	KL 31	Hupe +	LDM	rt
55	Bordsteckdose vorn	BSDV	Plus	18	KL 32	Plus	LDM	sw
56	Bordsteckdose vorn	BSDV	Masse	18	KL 33	Masse	LDM	rt
57	Lenkerschalter Rechts	Warnblink 1	W1	19	KL 34	Warnblink	LLV	sw
58	Lenkerschalter Rechts	Warnblink 2	W2	19	KL 35	49a	LLV	sw
59	Lenkerschalter Rechts	Licht +	L+	19	KL 36	L+	LLV	gegn
60	Lenkerschalter Rechts	Standlicht	SL	19	KL 37	Relais SL;RL Spule 8	LLV	sw
61	Lenkerschalter Rechts	Licht	L	19	KL 38	Relais Licht Spule 8	LLV	sw